この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書（以下「本説明書」といいます）は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用の前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。

なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは（株）モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

本製品は別売のBioLiteキャンプストーブ専用です。ご使用の前にBioLiteキャンプストーブの取扱説明書をよくお読みください。

⚠ 警告! 取扱を誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

爆発・火災の危険性

■本製品を使用している間は絶対に離れないでください。

■本製品以外のセラミック製品や鉄板、フライパン、金網などをストーブの上に載せないでください。パワーモジュールが加熱され変形・爆発の恐れがあります。

やけどの危険性

■本製品の使用中または使用直後は金属の表面が高温になり、触れるとやけどの恐れがあります。十分に冷めてから、もしくは耐熱性のグローブなどをはめてから持つようにしてください。

■炎が大きくなることがありますので、本製品を使用している間および本製品が高温になっている際は絶対に側を離れないようにしてください。また、使用中は極力BioLiteキャンプストーブや本製品を動かさないでください。

■子供の手の届かないところで使用・保管してください。

■必ず水平で安定しており、可燃性のものがない場所で使用してください。

⚠ 注意! 取扱を誤った場合、人が重傷を負う、または物的損害の可能性があります。

■強風下では使用しないでください。また、使用中に風が強くなった場合は直ちに消火し、使用を中止してください。

■使用中や使用後は本体が非常に高温になるので注意してください。また、周囲の状況に注意し、お子様が近づかないようにしてください。

■グリル本体を収納する際は十分に温度が下がっていることを確認して収納してください。また、緊急時以外は本体に水をかけたりしないでください。急激に温度が変化し、グリルの破損・変形の原因になります。

■設置時や収納時は必ず両手で行ってください。乱暴な取り扱いはケガや本体の破損の原因となります。

■使用により変色や歪みが発生することがありますが使用に支障はありません。

■本製品の金属部分のふちは鋭利になっていますので、使用する際は必ず手を保護する手袋を着用してください。

■グリルに多少のサビが発生しても使用に支障はありませんが、グリルを洗った後は速やかに水分を拭き取って乾燥させ、サビがひどくならないように注意してください。

■トラベルカバーは変形する恐れがあるため、火のそばに置かないでください。

■トラベルカバーはグリル本体が十分に冷めてから取り付けてください。

お手入れ方法

■グリル本体、炎拡散プレート、グリル網、トラベルカバーはぬるま湯と石鹸で洗う事ができます。洗った後は速やかに水分を拭き取り乾燥させてください。油など頑固な汚れを落とす場合は、必要に応じてたわし等で磨いてください。トラベルカバーは傷がつく恐れがあるため、たわしで磨かないでください。

保管方法

■直射日光のあたらない風通しのよい、涼しく乾燥した場所で保管してください。

■高温になる場所には保管しないでください。

■子供の手の届かないところに保管してください。

■トラベルカバーを付けて保管してください。

■通常の使用においてグリル本体が変色することがありますが、正常であり性能に影響を及ぼしません。グリル本体の酸化を最小限に抑えるために、使用後およびクリーニング後はグリル本体についた水分をふき取るようにしてください。

アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。

製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

○本製品の誤った使用方法によるもの

○間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化

○乱暴な取り扱いによるもの

○その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。

仕　様

●材質：トラベルカバー / ポリプロピレン、その他 / ステンレススチール
●耐熱温度：トラベルカバー /100℃
●本体重量：850g
●サイズ：24cm × 30cm × 9cm（折りたたみ時）
　　24cm × 30cm × 27cm（脚を伸ばした時）
●調理可能面積：355 ㎠
●付属品：トラベルカバー

株式会社モンベル　本　社　〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで
Tel. 06-6531-3544　フリーコール：0088-22-0031
モンベルホームページ　http://www.montbell.jp

07-258-1304

BioLite Portable Grill

バイオライト ポータブルグリル

取扱説明書

装着イメージ
本製品に「BioLiteキャンプストーブ」は含まれません。

本製品は別売のBioLiteキャンプストーブ専用です。ご使用の前にBioLiteキャンプストーブの取扱説明書をよくお読みください。

ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使用の場合、使用者本人及び周囲の方々が死にいたる事故の原因となる恐れがあります。

各部の名称



使用方法

1.初めてご使用になる前に

初めてご使用になる前に、本製品とその構成部品について十分理解してください。
本製品を使用している時は、絶対にトラベルカバーを本製品の上に載せないでください。
トラベルカバー以外の部品は正しくセットしてください。

⚠ **本製品は別売のBioLiteキャンプストーブとの使用のみを対象としています。本製品をそれ以外の用途に使用しないでください。本製品をBioLiteキャンプストーブ以外のものと組み合わせて使用したり、間違った方法で使用したりすると、製品の本来の性能が発揮できないだけでなく、けがや物的な損傷あるいは死亡事故につながる恐れがあります。BioLiteキャンプストーブに付属されている取扱説明書で、BioLiteキャンプストーブの使用方法をお読みください。取扱説明書はウェブサイトからもダウンロードできます。**

2.本製品とストーブの接続方法

1.周りに可燃物がなく、水平で安定する場所にBioLiteキャンプストーブを置いてください。BioLiteキャンプストーブの周りにある乾燥した枝などを取り払ってください。また、万が一の場合に備え、近くに水を用意して、すぐに消火できるようにしてください。
2.BioLiteキャンプストーブの取扱説明書を参照し、安全に着火してください。
3.BioLiteキャンプストーブが着火したら、炎拡散プレートとグリル網をグリル本体にセットし、グリル本体の折りたたみ式の脚を伸ばして、円形の筒部分をキャンプストーブの燃焼室に置きます。
4.折りたたみ式の脚の上部を押さえてロックを外し、脚が直立した状態で再度ロックされるまでしっかり伸ばします。グリル本体をパワーモジュールの反対側に設置してください。



⚠ **BioLiteキャンプストーブは着火すると熱くなります。BioLiteキャンプストーブにグリル本体を載せる際は、十分に注意してください。**



3.使用方法

1.着火したBioLiteキャンプストーブの上にグリルを載せてから5-10分程熱します。
2.トングや丈夫な耐熱性の器具で食材をグリル網の上に載せます。やけどの恐れがありますので、絶対に素手では載せないでください。
3.お好みの火力に達したら耐熱性のある器具で燃料投入口のフタを閉じ、炎が炎拡散プレートに行き届くようにします。
4.調理中に燃料を追加する場合は、耐熱性のある器具で燃料投入口のフタを開け、燃料を燃焼室に直接投入します。燃料を継ぎ足す際にグリル本体や食材を移動させる必要はありません。煙がでるため燃焼室に燃料を詰め込みすぎないように注意してください。上手にグリル本体で食材を焼くには、火力は中火でファンは低回転（LO）にするのがよいでしょう。



⚠ **「燃料」とは、木材や松かさ等を指しています。ガソリン等の液体の燃料や炭は絶対に使用しないでください。**

⚠ **燃料投入口フタとグリル本体は熱くなっています。グリル本体と手の間に安全な距離を維持できるよう、食材を載せたりフタの開閉をしたりする際は必ず十分な長さのある耐熱性の器具を使ってください。BioLiteキャンプストーブの金属面も熱くなっていますので手を触れないよう注意してください。BioLiteキャンプストーブが熱い時や使用中はプラスチックの部分のみを持ってください。**

調理のポイント

1.強火で調理する場合は炎に一番近い燃料投入口の周辺に食材を置いてください。中火で調理する場合は燃料投入口から離れたグリルの隅に食材を置いてください。
2.グリルの温度は、燃料投入口を開けたままにして燃料を燃やし、火を小さくすることで調整できます。
3.高温にさらされることにより使用後グリルが変色しますが、性能には全く影響を及ぼしません。



⚠ **グリルの上には食材のみを載せてください。グリルの上にフライパン、鍋、その他の調理器具を載せないでください。**

⚠ **食材を動かすときや燃料を追加する際は、グリルと内部が熱くなっているため、細心の注意を払ってください。脂肪分や油分の多い食材を焼く際は、油に火が付き燃え上がることがありますので十分注意してください。**

4.消火・収納方法

1.BioLiteキャンプストーブの取扱説明書を参照し、BioLiteキャンプストーブを消火させてください。
2.完全に消火した後、最低10分間は放置して冷ましてからBioLiteキャンプストーブからグリルを取り外してください。
3.BioLiteキャンプストーブからグリルを外し、右のイラストのように脚を折りたたみます。
4.汚さずに持ち運べるようにトラベルカバーをグリル本体の上部と底に被せます。グリルが完全に冷めてからトラベルカバーを被せてください。
5.その場でクリーニングする場合は、濡れ布巾で完全に冷めたグリルの汚れを拭き取ってください。もしブラシがあれば、汚れをこすり落とします。汚れが落ちたら水気を十分にとって乾かしてください。



⚠ **BioLiteキャンプストーブの中でまだ火がくすぶっている場合は、やけどをする恐れがあるためグリルを取り外さないでください。**

⚠ **BioLiteキャンプストーブとグリルの部品を保護するため、絶対にグリルに水を流し込まないでください。水を注いだことによる急激な温度の変化でグリルが損傷する恐れがあります。**

5.使用のヒント

1.電子機器を充電する際は、BioLiteキャンプストーブの取扱説明書に従ってください。
2.高温で最も効率よく燃焼させるには、燃焼室に入れる木の間に空気の通り道となるスペースを作り、燃焼室内側の空気噴出穴をふさがないようにしてください。また、全ての燃料が燃焼室内に収まるようにしてください。
3.鎮火時からもう一度火を起こす際は、過度の煙を防ぐために小枝を使用してください。

⚠ **パワーモジュールは常にグリルの反対側に位置するようにしてください。**

⚠ **充電中の電子機器に油などが飛ばないように、充電中は電子機器をなるべくグリルから離してください。**